


REGULADOR E-135XR 12V.



Apague el vehículo antes de realizar la instalación
Para evitar cualquier daño.

DESCRIPCION
APROBO.
DIBUJO
FECHA
NO. REV.

Este dibujo y la información que aquí se muestra es propiedad de Industrias Condor S. A. de C. V. Se emite en forma confidencial sólo como información de ingeniería y no podrá ser usado o reproducido en forma parcial o total sin la autorización escrita de Industrias Condor S. A. de C. V.



INDUSTRIAS CONDOR S. A. DE C. V.
BLVD. M. C. SAAVEDRA No. 17 MEXICO 11520 D. F. DEPTO INGENIERIA DEL PRODUCTO

TELS. 5545 6215
5545 6216
FAX 5250 8484



ESC. Sin ACOT. mm MAT. N.A.

ESP. FECHA 12apr'06 ENS.

TOLERANCIAS GENERALES EXCEPTO INDICACION

±0.50 LINEAL

DESCRIPCION

Diagrama de conexión regulador ELVAC E-135-XR

No.

N.A.

DIBUJO JMS REVISO LEB APROBO LEB