



Para evitar cualquier daño  
 Apague el vehículo antes de realizar la instalación

DESCRIPCION  
 APROBO.  
 DIBUJO  
 FECHA  
 NO. REV.

Este dibujo y la información que aquí se muestra es propiedad de Industrias Condor S. A. de C. V. Se emite en forma confidencial sólo como información de ingeniería y no podrá ser usado o reproducido en forma parcial o total sin la autorización escrita de Industrias Condor S. A. de C. V.			<b>INDUSTRIAS CONDOR S. A. DE C. V.</b> BLVD. M. C. SAAVEDRA No. 17 MEXICO 11520 D. F. DEPTO INGENIERIA DEL PRODUCTO		TELS. 5545 6215 5545 6216 FAX 5250 8484
	ESC. <b>1:1</b>	ACOT. <b>mm</b>	MAT. <b>N.A.</b>		
	ESP.	FECHA <b>12apr'06</b>	ENS.		
TOLERANCIAS GENERALES EXCEPTO INDICACION <b>±0.50</b> LINEAL	DESCRIPCION <b>Diagrama de conexión regulador ELVAC E-140-UT</b>				No. <b>N.A.</b>
DIBUJO <b>JMS</b>	REVISO <b>LEB</b>	APROBO <b>LEB</b>			